

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МБОУ Адильотарская средняя общеобразовательная школа.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Адильотарская СОШ»

_____ М.Я. Саитаджиева

« ____ » _____ 20__ г

Инструкция

по эксплуатации пожарной сигнализации для руководителей образовательных учреждений

ИПБ 007-2013

В целях обеспечения устойчивой работы автоматической пожарной сигнализации необходимо:

Назначить лицо, ответственное за техническое обслуживание установки (приказом-распоряжением).

Ежедневно проверять исправность сигнализации путем осмотра линии блокировки, целостности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т. п.

Запрещается забеливание и закрашивание приборов, коробок и извещателей сигнализации, а также крепление к приборам, коробкам, извещателям и проводам каких бы то ни было предметов и т. п. В период ремонтных работ приборы и извещатели следует защищать от попадания на них краски, извести и других материалов.

Во избежание повреждения сигнализации перед началом ремонтных работ ставить в известность пожарную охрану.

Запрещается загромождать материалами пожарные извещатели, а также доступы к приемному аппарату.

Электрическая мощность сигнальной лампы не должна превышать 25 Вт.

Пожарная сигнализация должна быть включенной, т. е. находиться в дежурном режиме. Охранно-пожарная сигнализация при отсутствии переключателя "ночь-день" должна быть проверена перед закрытием объекта с принятием мер по устранению неисправностей при обнаружении таковых.

При включении установки с пункта пожарной связи части необходимо по телефону удостовериться, что объект находится под охраной.

В случае грубого нарушения правил технической эксплуатации и установки, повлекших повреждение аппаратуры линии блокировки или не включения сигнализации при включении объекта виновные привлекаются к административной или уголовной ответственности.

При работе сигнализации в режиме "Тревога" необходимо вызвать пожарную охрану по тел. 112Ю 010 и милицию по тел. 020.